
Bruksanvisning för Elektronisk-torktumlare T 366




Miele


Miele Hushålls- och Industrimaskiner AB
Box 20025 — Kratsbodavägen 50 — 16120 BROMMA
Telefon 08/98 86 60

T.-Nr. 1651 571 Rätt till ändringar förbehålles (Druckhaus Flöttmann) K - 5001 4108 - S - 1585

Beskrivning av torktumlaren



Maskinlock
Belysningsknapp
Till-Från-knapp
Programväljare
Temperaturväljare
Summer
Driftskontrollampa
Lucköppnarknapp
Luddfilter
Lucka
Trumvalk med elektroniskt avkänningssystem
Justerbara skruvfötter



Hållare för stickkontakt
Anslutningskabel
Frånluftöppning
Nätanslutning
Justerbara skruvfötter

Innehållsförteckning

	Sida
Beskrivning av torktumlaren	2
Uppställning och anslutning	4 – 10
Energispartips	11
Tvätten förberedes	12
I- och urplockning av tvätten	13 – 14
Programval	15 – 16
Program för vit-/kulörtvätt	
''Normaltorrt''	17
''Skåptorrt''	18
''Stryktorrt''	19
''Varmmangeltorrt''	20
Program för strykfri tvätt	
''Normaltorrt''	21
''Lätt fuktigt''	22
Tidsinställd torkning	23
Rengöring och skötsel	24
Hur man klarar av mindre störningar	25
Service	26
Tekniska data	27

Beakta energispartipsen på sidan 11.

Observera!
När torktumlaren är påkopplad måste man se till att rummet är väl ventilerat.

Luckan skall alltid vara stängd för att förhindra
att barn sätter sig på den och tumlaren välter.

Om Ni i samband med Er nya torktumlare kasserar en gammal,
tänk då på, att låset till luckan måste göras obrukbart.

Ni förhindrar därmed,
att lekande barn kan låsa in sig själva och hamna i livsfara!

Uppställning

För att maskinen skall fungera utan anmärkning är det nödvändigt att placera den så vågrätt som möjligt. Vi rekommenderar att använda vattenpass.

Eventuella ojämnheter i golvet där maskinen skall placeras kan utjämnas genom att justera skruvfötterna i höljets 4 hörn.

Torktumlaren kan genom att kompletteras med en byggsats placeras under en arbetsbänk.



Maskinlocket ersättes med en täckplåt. Pga **den elektriska säkerheten** måste täckplåten monteras noggrant enl montageanvisning.

Torktumlaren kan också kombineras med en Miele tvättmaskin till en tvätttork-pelare. För sammanbyggnaden erfordras en byggsats som finns att få med eller utan utdragsskiva.

För inbyggnad under en arbetsbänk på 900/910 mm höjd kan en utjämningsram beställas hos Er Miele-återförsäljare eller direkt från Miele-kundtjänst.

Elektrisk anslutning

Torktumlaren levereras med anslutningskabel (2 m lång) för anslutning till 220 V.

Anslutningseffekten är 2,2 kW.


Erforderlig säkring 10 A trög.

Luften kan evakueras åt tre håll (åt vänster, åt höger och bakåt).

Torktumlaren levereras med bakre frånluftöppningen öppen.

Skall frånluften ledas till vänster eller höger om tumlaren erfordras följande arbeten:

- Ta bort täcklocket på den önskade anslutningssidan. Fatta därefter tag i låshakens spår med en liten skruvmejsel, (se bild). Tryck låshaken lätt utåt och vrid samtidigt locket åt vänster.



- Frånluftstutsen vrids på samma sätt ut ur den bakre luftöppningen och skruvas åter i på önskad sida (vänster- resp högervridning).
- Den bakre öppningen tillslutes med förslutningslocket.

Frånluftledningen bör vara så kort som möjligt. Rördragning i vinkel bör helst undvikas, eftersom luftkapaciteten därigenom minskas.

För anslutning kan man använda speciell torktumlarslang, förzinkade plåtrör, plaströr eller flexibla aluminiumrör med 100 mm inv diameter.

Erfordras en avtagbar anslutning av en flexibel frånluftsslang från frånluftstutsen rekommenderar vi att montera den medlevererade adaptern.

Montage:

Skjut in röret till anslaget i adapterns spår.

Frånluftslangen kan nu lätt anslutas till torktumlaren.

Observera!

Frånluftledningen får inte anslutas till gas- eller koleldade kaminer.

För att bygga in torktumlaren i köks- eller skåpsinredning erfordras för avluftslangens anslutning speciella plana avluftningskanaler som kan beställas bara hos Er återförsäljare eller Miele-kundtjänst.

Beräkning av frånluftledningen

Först skall man ta reda på den planerade frånluftledningens totala längd.

Beroende på utgångsriktningen på frånluftledningen från torktumlaren, antalet böjar och böjtyp, skall de ur tabell I erhållna rörelementlängderna adderas för att få den planerade frånluftledningens längd. Denna längd kallar vi nu **total rörlängd.**

Torktid och energiförbrukning ändras inte om den totala rörlängden inte överstiger 10 meter vid en rörinnerdiameter på 100 mm.

Större totala rörlängder kan vara förbundna med en mindre ökning av tids- och energiåtgången, men om tillräcklig hänsyn tas till rördiametern enligt tabell II nedsättes inte maskinens funktion.

Tabell I

Rörtyp	Böj-vinkel	Böjradie R mm	Rörlängd m	Exempel
Torktumlarslang	90°	100 – 300	0,5	
	90°	300 – 500	0,4	
	45°	100 – 500	0,4	
Släta rör	90°	100	0,4	
Plaströr	90°	200	0,3	
Kaminrör	45°	100	0,3	
Asbest-cementrör	45°	200	0,3	
Knärör			2,5	
Veckrörböj	90°	200	0,8	
Segmentböj	90°	200	0,6	
Väggenombrott med gallerram resp fönsteranslutning			3,8	
Väggenombrott med klaff resp fönsteranslutning			1,5	
Frånluftstuts, höger			10,0	
Frånluftstuts, vänster			6,0	
Plan avluftkanal, vänster			18,0	
Plan avluftkanal för pelare			18,0	

Tabell II

Total rörlängd	Inv diameter resp inv kantlängd
0 – 20 m	100 ∅
20 – 30 m	110 ∅
30 – 43 m	120 ∅
43 – 60 m	130 ∅


Följande exempel visar evakuering med torktumlarslang. Vid andra rörtyper gäller andra böjradier och därmed rörlängder enligt tabell I.

Exempel:

Sidoanslutning	6,00
Längd (L)	0,60
Undre radie R = 400 mm	0,40
Höjd (H)	1,50
Övre radie R = 200 mm	0,50
Väggenombrott med gallerram	3,80
Total rörlängd	12,80

Resultat:


En inv rördiameter på 100 mm räcker, eftersom längden är kortare än den enligt tabell II föreskrivna längden på 20 m.




Om frånluften skall ledas direkt ut i det fria rekommenderar vi installation med vårt speciellt för detta ändamål utvecklade väggenombrott eller fönsteranslutning.

Väggenombrott resp fönsteranslutning kan beställas hos Er återförsäljare eller Miele-kundtjänst.

Väggenombrott




Ingående delar:
1. Gallerram
2. Väggenombrott
3. Anslutningsstycke
4. Galler
5. Klaff
6. Träskruv
7. Väggplugg




Vid inbyggnad av väggenombrottet med anslutningsstycke i väggen erfordras en flexibel mellanring.

Fönsteranslutning



1. Gallerram
4. Galler
5. Klaff
8. Klämstycke (4 st)
9. Plåtskruvar (4 st)



Fönsteranslutning insatt i plexiglasskiva. Vid användning av befintlig glasruta görs ett 125 mm Ø hål.

Anslutning

Bild 1

Flyttad anslutning (sedd från sidan) med flexibel frånluftslang till ventilationstrumma.




Bild 2

Flyttad anslutning (sedd från sidan) med plastavloppsrör till ett väggenombrott.




Bild 3

Frånluftstutsens höjd vid tvätt-tork-pelare.





Bild 4

Anslutning av plastavloppsröret till avluftningskorset i torktumlaren.



Övergångsstycke för frånluftledning torktumlare-plastavloppsrör

Tips för energibesparing

Ni spar energi, om

- tvätten centrifugeras väl före torkningen. Detta sker bäst i en tvättmaskin med minst 850 v/min eller i en separat centrifug.

  Hur mycket energi Ni kan spara med väl centrifugerad tvätt framgår av förbrukningsdata (approximativa värden) på sidorna för resp program.

- Frånluftledningen förlägges så att torktumlaren inte kan suga in den fuktiga utblåsta luften igen.

- Man undviker extrem underbelastning, i relation till de angivna fyllnadsmängderna i denna bruksanvisning.

  Energiförbrukningen minskar visserligen med avtagande fyllnadsmängd – ju mindre textilier desto mindre fuktighet förångas – så att t ex för att torka en halv tvättmaskinsfyllning (ca 1,8 kg) blir energiförbrukningen per kg tvätt obetydligt högre. Mest ekonomiskt torkar man dock om man utnyttjar max fyllnadsmängd för resp program.

- Man rensar luddfiltren i luckan och under lucköppningen före varje torkomgång.

För att få ett jämnt torkresultat bör tvätten sorteras efter fiber- och tygtyp.

Strykfria plagg, t ex skjortor, bör före torkning centrifugeras 10-30 sekunder eller längre, beroende på skrynklingstendensen.

Plagg av **ren ull** och även **halvylle** – ull/syntetmaterial – har en viss tendens att filta. Därför rekommenderar vi att **inte** torka sådana material i torktumlaren.

Tvätt som innehåller skumgummi eller gummiliknande material får inte torka i tumlaren.

Tvätt som behandlats **med eldfarliga rengöringsmedel** (t ex tvättbensin) får **inte** torka i tumlaren.

Läggningsvätska, hårspray, nagellackborttagningsmedel etc har vid uppvärmning en tendens att förflyktigas eller utveckla gas.

Därför skall plagg fläckade med sådana eller liknande medel absolut tvättas innan de torkas.

Trikåtvätt tenderar att krympa mer eller mindre beroende på kvalitet. Denna effekt uppträder tydligare vid övertorkning. Sådana material bör man undvika att torka för länge. Materialets krympning utjämnas i stor utsträckning när man använder plaggen. Vi rekommenderar Er att ta hänsyn till krympegenskaperna då Ni köper trikåplagg.

Tyger av ren bomull (t ex skjortor, blusar) blir lätt skrynkliga genom övertorkning. Därför bör dessa plagg tas ut ur maskinen med något kvarvarande fuktighet. Vi rekommenderar programmet ''Lätt fuktigt''.

Även stärktvätt kan torkas i tumlaren. För att erhålla den sedvanliga appretureffekten måste dubbla mängden stärkelse tillsättas. För att tvätten genast skall få rätt fuktighetsgrad för strykning eller mangling kan man välja motsvarande programinställning. Tvätten behöver då inte stänkas.

Att öppna och stänga luckan

Luckan öppnas genom att man trycker in knappen ''lucka''. – ''Luckan öppnas''.

Luckan stängs genom att man slänger igen den litet lätt eller trycker igen den.

Iplockning

Sortera tvätten efter önskad torkningsgrad (se anvisningarna på sidorna för programinställning) och stoppa in den väl uppluckrad i trumman. Tvätten behöver inte sorteras efter storlek.

Att torka för litet tvätt är oekonomiskt; att torka för mycket försämrar torkresultatet och är inte skonsamt för tvätten.

Urplockning

När önskad torrhetsgrad uppnåtts kyler en kalluftström av tvätten under 5 minuter (programavsnitt ''Kalluft''). Tvätten är då färdig och bör tas ut ur tumlaren. Om tvätten får ligga kvar i stället, startar automatiskt en skrynkelskyddsintervalldrift. D v s trumman roterar med korta intervaller så att liggveck i möjligaste mån undvikes. Samtidigt ljuder summern som talar om att programmet är klart. Skrynkelskyddsintervalldriften slutar efter ca 45 minuter.

För att plocka ur tvätten trycker man in lucköppnarknappen och tar ut tvätten.

- Genom att snurra trumman kan man kontrollera om något plagg eventuellt ligger kvar t ex på valkarna; kvarbliven tvätt skulle kunna skadas vid nästa torkning.


Rengör luddfiltret efter varje torkning för att tumlaren skall torka med bibehållen effekt. (Rengöring av luddfiltret se sid 24).

Stäng luckan efter varje användning.

Observera!

Vid användning och vid varje tvätt – oavsett om det sker för hand eller i maskin – lossnar det ludd från textilierna, som sedan sitter löst kvar på ytan. Detta ludd förs bort av vinden när tvätten får torka på streck.

Vid torkning i torktumlare samlas detta ludd synligt i ett luddfilter och blåses upp av den varma luften i tumlaren. Om man väger denna luddmängd eller fuktar den och trycker ihop den kan man konstatera att mängden ludd i förhållande till mängden tvätt är mycket liten. Forskningsinstitut har kommit fram till att det ludd som uppträder i torktumlaren inte har någon betydelse för tvättens livslängd.



Denna torktumlare har ett elektroniskt avkänningssystem, som ständigt mäter fuktigheten i tvätten och som slår ifrån värmen så snart den inställda torrhetsgraden är uppnådd. Torkningen avslutas automatiskt med en avkylningsfas.

Belysningsknappen

Önskas att trumbelysningen tänds automatiskt vid i- och urplockning av tvätt skall knappen belysning alltid vara intryckt.

Knappen ''Till-Från''

Med denna knapp startar man eller stänger av torktumlaren.

Att starta maskinen

Tryck in ''Till-Från''-knappen. Samtidigt lyser driftskontrolllampan.

Att stänga av maskinen

Tryck igen på ''Till-Från''-knappen. Driftskontrollampan släcks.

Av säkerhetsskäl kan maskinen endast startas med stängd lucka.


Skulle Ni ha tryckt in ''Till-Från''-knappen innan Ni stängde luckan, så övervakar en säkerhetskoppling att torktumlaren inte startar. Tryck då igen på ''Till-Från'' och starta torktumlaren i beskriven följd.

Lucköppnarknappen

Luckan öppnas genom att man trycker på knappen ''Lucka''. Samtidigt återgår ''Till-Från''-knappen till ''Från''.

Summerreglage

Efter avslutat torkprogram ljuder under skrynkelskyddsintervalldriften med jämna mellanrum en summerton, vars ljudstyrka är inställbar.



Temperaturväljare

Med temperaturväljaren kan temperaturen inställas antingen på ''normal'' eller ''låg''.

''Normal'' är avsedd för textilier av bomull, linne etc (trikåfrottétvätt och sängkläder).

''Låg'' rekommenderar vi för temperaturkänsliga textilier t ex acryl.

Programväljare

Torkprogrammen är uppdelade i 2 tvättgrupper

- vit/kulörtvätt
- strykfri tvätt

I gruppen för vit-/kulörtvätt kan textilier av bomull, linne etc torkas.

Torrhetsgraden är beroende på om tvätten skall strykas eller läggas i skåp efter torkningen.

Textilier som krymper, t ex trikåtvätt, bör inte torkas i programmet ''Extratorrt''.

I gruppen för ''Strykfri tvätt'' kan alla strykfria textilier av rent syntetmaterial, t ex diolén, dralon, trevira eller blandfibrer som t ex bomull/syntetfibrer torkas.

För torkning av enstaka plagg rekommenderar vi programmet ''Tidsinställd torkning''. Med detta program kan även textilier vädras intensivt.

Vilket program som skall väljas för de olika textilierna framgår av efterföljande programbeskrivningar.

Alla program, både de elektroniskt styrda och de tidsinställda, får ställas in endast genom att vrida programväljaren åt höger (i pilens riktning).


Programväljaren stannar i inställt läge tills önskad torrhetsgrad är uppnådd och vrider sig sedan på några sekunder till fältet för ''Kalluft''.

Undantag:

Är programmet ''Extratorrt'' valt, stannar programväljaren i ca 5 min vid programmet ''Skåptorrt +'' innan den går vidare till ''Kalluft''.

Observera!

Små tvättmängder, enstaka plagg, medför under vissa omständigheter att elektroniken frånkopplas för tidigt och att tvätten förblir fuktig. I sådana fall rekommenderar vi att torka tvätten med tidsinställning (programmet ''tidsinställd torkning'').



Tvätt-/textilsort:

Flerlagriga textilier, som inte blir torra i programmet ''Skåptorrt +'' (t ex frotténanddukar).

Kapacitet:

max 3,4 kg torr tvätt.

Programval enligt bild:

- Ställ temperaturväljaren på ''normal''.
- Ställ programväljaren på ''Extratorrt''.
- Tryck in ''Till-Från''-knappen.

Observera:


Trikå krymper mer eller mindre beroende på kvaliteten och tillverkare. Därför är programmet ''Extratorrt'' ej lämpligt.

Efter urplockning:

- Rengör luddfiltret.

Tvätt centrifugerad vid:	**Torktid inkl 5 min avkylning**	**Energiförbrukning**
ca 700 v/min	ca 73 min	ca 2,4 kWh
ca 900 v/min	ca 64 min	ca 2,1 kWh
ca 1200 v/min	ca 56 min	ca 1,8 kWh
ca 2800 v/min (sep centrifug)	ca 49 min	ca 1,7 kWh

Vit-/Kulörtvätt – Skåptorrt



Tvätt-/textilsort:
Likartade textilier av bomull (trikåtvätt, lakan, frottétvätt).

Kapacitet:
max 3,4 kg torr tvätt.


Programval enligt bild:
- Ställ temperaturväljaren på ”normal”.
- Ställ programväljaren på ”Skåptorrt”.
- Tryck in ”Till-Från”-knappen.

Observera:
Vid temperaturkänsliga textilier ställ temperaturväljaren på ”låg”.
Finns det olika textilier t ex enlagriga och flerlagriga i tvätten, bör man välja programmet ”Skåptorrt +” för att uppnå en jämn torrhetsgrad. I detta program blir tids- och energivärden ca 3 % högre.

Efter urplockning:
- Rengör luddfiltret.

Tvätt centrifugerad vid:	**Torktid inkl 5 min avkylning**	**Energiförbrukning**
ca 700 v/min	ca 69 min	ca 2,3 kWh
ca 900 v/min	ca 61 min	ca 2,0 kWh
ca 1200 v/min	ca 52 min	ca 1,7 kWh
ca 2800 v/min (sep centrifug)	ca 47 min	ca 1,5 kWh

Vit-/Kulörtvätt – Stryktorrt



Tvätt-/textilsort:
Bomull eller linne, t ex lakan och bordsdukar, stärkt tvätt eller dyl.

Kapacitet:
max 3,4 kg torr tvätt.


Programval enligt bild:
- Ställ temperaturväljaren på ”normal”.
- Ställ programväljaren på ”Stryktorrt ♦♦”.
- Tryck in ”Till-Från”-knappen.
  Om Ni önskar tvätten något torrare än vad som uppnås i ”Stryktorrt ♦♦”, välj ”Stryktorrt ♦”.

Observera:
I programmet ”Stryktorrt ♦” är tids- och energivärden ca. 9 % högre.

Efter urplockning:
- Rengör luddfiltret.

Tvätt centrifugerad vid:	**Torktid inkl 5 min avkylning**	**Energiförbrukning**
ca 700 v/min	ca 57 min	ca 1,8 kWh
ca 900 v/min	ca 49 min	ca 1,6 kWh
ca 1200 v/min	ca 41 min	ca 1,2 kWh
ca 2800 v/min (sep centrifug)	ca 34 min	ca 1,1 kWh

Vit-/Kulörtvätt – Varmmangeltorrt



Tvätt-/textilsort:
Bomull eller linne som skall efterbehandlas med en varmmangel – även stärkt tvätt.

Kapacitet:
max 3,4 kg torr tvätt.


Programval enligt bild:
- Ställ temperaturväljaren på ''normal''.
- Ställ programväljaren på ''Varmmangeltorrt''.
- Tryck in ''Till-Från''-knappen.

Observera:
Tvätten bör rullas ihop tills den skall manglas, för att förhindra att den torkar för mycket.

Efter urplockning:
- Rengör luddfiltret.

Tvätt centrifugerad vid:	Torktid inkl 5 min avkylning	Energiförbrukning
ca 700 v/min	ca 50 min	ca 1,6 kWh
ca 900 v/min	ca 43 min	ca 1,4 kWh
ca 1200 v/min	ca 35 min	ca 1,0 kWh
ca 2800 v/min (sep centrifug)	ca 27 min	ca 0,8 kWh

Strykfri tvätt – Normaltorrt



Tvätt-/textilsort:
Flerlagriga strykfria textilier som inte blir torra i ''Lätt fuktigt''-programmet t ex manschetter och kragar på skjortor.

Kapacitet:
max 1,7 kg torr tvätt.


Programval enligt bild:
- Ställ temperaturväljaren på ''normal''.
- Ställ programväljaren på ''Normaltorrt''.
- Tryck in ''Till-Från''-knappen.

Observera:
Vid blandfibrer av ylle/syntet beakta tillverkarens anvisningar.
Vid temperaturkänsliga textilier ställs temperaturväljaren på ''låg''.

Efter urplockning:
- Rengör luddfiltret.

Väl centrifugerad tvätt:	Torktid inkl 5 min avkylning	Energiförbrukning
(minst 30 sek)	ca 31 min	ca 0,8 kWh

Strykfri tvätt – Lätt fuktigt



Tvätt-/textilsort:
Strykfria textilier som ev behöver strykas en aning t ex syntetmaterial, blandfibrer (bomull/syntetfibrer), pullovrar, klänningar, bordsdukar osv av diolén, dralon, orlon eller trevira, helsyntetiska filtar, permanentpressade plagg.

Kapacitet:
8 skjortor eller motsvarande (ca 1,7 kg).


Programval enligt bild:
- Ställ temperaturväljaren på ''normal''.
- Ställ programväljaren på ''Lätt fuktigt''.
- Tryck in ''Till-Från''-knappen.

Observera:
Vid blandfibrer av ylle/syntet beakta tillverkarens anvisningar.
Vid temperaturkänsliga textilier ställs temperaturväljaren på ''låg''.

Efter urplockning:
- Rengör luddfiltret.

Väl centrifugerad tvätt:	Torktid inkl 5 min avkylning	Energiförbrukning
(minst 30 sek)	ca 29 min	ca 0,8 kWh

Tidsinställd torkning



Tvätt-/textilsort:
Enstaka plagg som t ex badhandduk, baddräkt eller plagg som inte har använts på länge och önskas vädras ordentligt.

Kapacitet:
upp till 3,4 kg torr tvätt.

Programval enligt bild:
- Beroende på textilsorten ställs temperaturväljaren på ''normal'' eller ''låg''.
- Vrid programväljaren till önskad tid max 25 min.
- Tryck in ''Till-Från''-knappen.


Observera:
Vid temperaturkänsliga textilier ställs temperaturväljaren på ''låg''.
Första gången Ni använder tidsinställd torkning, börja då inte med att välja den längsta tiden. Ta reda på den optimala torktiden efterhand.

Redan efter några få torkningar kommer Ni att känna till tiderna för önskad kvarvarande fuktighet respektive torrhetsgrad.


För vädring av plagg som t ex inte har använts på länge är inställning på kalluft i tidsstyrd torkning lämplig.

Efter urplockning:
- Rengör luddfiltret.

När textilier tumlas för första gången, samlas det mer ludd i filtret än vanligt, vilket dock inte förorsakas av den mekaniska bearbetningen i torktumlaren. Luddfiltret som sitter på insidan av luckan (bild 1) bör av ekonomiska och funktionella skäl rengöras efter varje användning. För rengöring av filtret fattar man tag i greppkanten på filtret och drar upp det (bild 1).



Innan luddfiltret skjuts tillbaka bör man kontrollera om det finns ludd kvar i håligheterna i luckan. Luddet avlägsnas genom den breda slitsen på undersidan (bild 2).



Höljet och innertrumman

kan rengöras med tvålvatten eller med milt rengöringsmedel (ej skurmedel) och torkas av med torr trasa.

Spola aldrig av maskinen med slang.

Panel och plastdetaljer

får ej rengöras med skurmedel. Vi rekommenderar vanligt tvålvatten eller motsvarande flytande rengöringsmedel.

Genom att ta del av nedanstående kommentarer kan mindre fel i maskinen, som ev också kan bero på felinställningar, avhjälpas utan att man behöver anlita service.

Vad skall man göra, om . . .

. . . tumlaren inte startar vid påkoppling?

Kontrollera om kontakten är ordentligt isatt.

Är säkringarna hela? Byt säkring och prova, innan service tillkallas.

Kalla ev på en elektriker.

. . . tvätten med tiden inte blir tillräckligt torr?

Kontrollera först om den ojämna torkningen beror på alltför olika typer av textilier.

Textilier som inte torkat ordentligt, får torka längre tid nästa gång.

. . . för långa torktider uppstår?

Rensa luddfiltret på luckans insida.

Den ilagda tvätten är inte tillräckligt centrifugerad.

. . . plagg av syntetiska fibrer blir statiskt laddade?

Genom att tillsätta sköljmedel i sista sköljningen (i tvättmaskinen) kan den statiska laddningen minskas.

. . . belysningen i trumman inte är tänd?

Kontrollera att knappen ''Belysning'' är intryckt. Om belysningen fortfarande inte har tänts kan glödlampan vara trasig. Denna bytes enl följande:

Frånkoppla maskinen från elnätet (tryck på ''Till-Från''-knappen eller ta ut stickkontakten).


Öppna luckan.

Det på insidan befintliga lampglaset urskruvas åt vänster (se bild).

Glödlampan bytes.

Återmontera lampglaset.

Se till att lampglaset är ordentligt fastskruvat då annars fuktighet kan tränga in i lamphållaren och förorsaka kortslutning.



Den särskilt temperaturbeständiga glödlampan borde endast beställas hos Er Miele-återförsäljare eller Miele-Kundtjänst.

Service

Vid störningar som Ni själv inte kan komma till rätta med, ber vi Er kontakta

- Miele-återförsäljare eller Er
- Miele-service.

Vid kontakt med service, var god uppge maskintyp och -nummer. Dessa uppgifter finner Ni på typskylten till höger ovanför påfyllnadsöppningen.

Exempel:



Tekniska data

Höjd	85,0 cm (ställbar ± 1 cm)
Bredd (utan maskinlock)	82,0 cm ± 1 cm
Bredd	59,5 cm
Djup (inkl. väggavstånd)	60,0 cm
Vikt	49 kg
Trumvolym	103 l
Kapacitet	3,4 kg torr tvätt
Anslutningseffekt	2,2 kW
Säkring	10 A trög
SEMKO-godkänd	Ja